







Сварочный аппарат Forward 90 INV

Поз. №	Код детали	Наименование детали	Поз. №	Код детали	Наименование детали
1	F90INV001	Штепсель кабеля сетевого	54	F90INV054	Конденсатор
2	F90INV002	Кабель сетевой	55	F90INV055	Фильтр входной
3	F90INV003	Втулка кабеля сетевого	56	F90INV056	Конденсатор
4	F90INV004	Выключатель	57	F90INV057	Трансформатор импульсный
5	F90INV005	Крышка задняя	58	F90INV058	Плата печатная
6	F90INV006	Винт	59	F90INV059	Предохранитель
7	F90INV007	Винт	60	F90INV060	Гнездо предохранителя
8	F90INV008	Шайба	61	F90INV061	Гайка
9	F90INV009	Часть корпуса нижняя	62	F90INV062	Радиатор
10	F90INV010	Шайба стопорная	63	F90INV063	Диод
11	F90INV011	Шайба пружинная	64	F90INV064	Винт
12	F90INV012	Винт	65	F90INV065	Часть корпуса верхняя
13	F90INV013	Крышка передняя	66	F90INV066	Ручка
14	F90INV014	Винт	67	F90INV067	Винт
15	F90INV015	Шайба изоляционная			
16	F90INV016	Диод			
17	F90INV017	Прокладка изоляционная			
18	F90INV018	Радиатор 1			
19	F90INV019	Шайба изоляционная			
20	F90INV020	Шайба изоляционная			
21	F90INV021	Винт			
22	F90INV022	Радиатор 2			
23	F90INV023	Транзистор			
24	F90INV024	Кронштейн			
25	F90INV025	Вентилятор			
26	F90INV026	Радиатор диода			
27	F90INV027	Диод			
28	F90INV028	Винт			
29	F90INV029	Термовыключатель			
30	F90INV030	Винт			
31	F90INV031	Трансформатор			
32	F90INV032	Сопротивление реактивное			
33	F90INV033	Болт			
34	F90INV034	Шайба пружинная			
35	F90INV035	Шайба			
36	F90INV036	Болт			
37	F90INV037	Шайба			
38	F90INV038	Кронштейн			
39	F90INV039	Гайка			
40	F90INV040	Гнездо медное			
41	F90INV041	Держатель электрода			
42	F90INV042	Кабель сварки			
43	F90INV043	Штепсель			
44	F90INV044	Клемма			
45	F90INV045	Светодиод			
46	F90INV046	Реостат			
47	F90INV047	Ручка регулятора			
48	F90INV048	Устройство соединительное			
49	F90INV049	Радиатор			
50	F90INV050	Стабилизатор напряжения			
51	F90INV051	Шайба			
52	F90INV052	Реле			
53	F90INV053	Конденсатор			